



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«Symphony Euro Balance 2» краска для стен и потолков

Тип	Акрилатная глубоко матовая краска, с повышенной укрывистостью и ослепительной белизной.
Область применения	Краска Euro-Balance 2 предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки (кухни, коридоры), в том числе сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП, бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, и др. пористые поверхности. Применима для новых и ранее окрашенных воднодисперсионными красками поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8 – 12 м ² /л при однослойном нанесении в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток	Около 50%, в зависимости от цвета
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 10-15% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.

Цвет	Ослепительно белый, краску можно колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам цветов NCS, RAL и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 3000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает уайт-спирит.
Термостойкость	85° С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При покраске старых мелящих, слабых штукатурок (крепко держащихся), сильно пористых поверхностей грунтовать грунтовкой Symphony «Euro-Balance PRIMER» или разбавленной на 10-15% водой краской Euro-Balance 2 .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 10-15%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой 1,5 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.